

marantz®

Tuner ST6003

マランツのチューナーをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審 な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当 社営業所/サービスセンターにお問い合わせください。


| 付属品の確認

ご使用の前に下記の付属品がそろっていることを確認してください。

• リモコン......1個 • AMループアンテナ......1個





















• 取扱説明書(本書)

•	リモコン接続コード12	本



• 保証書(箱に貼付)1枚

■目次

アンプの接続 アンテナの接続 リモートコントロール接続 「コードの接続」 1 電源コードの接続 1 電源を入れる 「コートチューニング」 マニュアルチューニング」 月波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 プリセットメモリ その他の操作 1 フーントパネル操作(システムリモコン) 1 スロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	安全上のご注意	
### 15	本機の特長	4
新の名称	ご使用の前に	
No	リモコンの使用について	
ドディスプレイ… リモコン… 背面… **本接続 アンプの接続… アンテナの接続… リモートコントロール接続… 1 電源コードの接続… 1 電源を入れる 1 オートチューニング 1 アマニュアルチューニング 1 周波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 た 用操作 1 プリセットメモリ 1 その他の操作 1 その他の操作 1 アリモコン操作(システムリモコン) 1 国ったときは 1 プロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 た の他 1 き かんときは 1 を かんときな 1 を かんととな 1 を かんととな 1 を かんととな 1 を かんととな	各部の名称	6
サモコン 背面	前面	
書本接続 アンプの接続 アンテナの接続 リモートコントロール接続 電源コードの接続 書本操作 電源を入れる オートチューニング マニュアルチューニング 国波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 お用操作 プリセットメモリ その他の操作 リモコン操作(システムリモコン) 国ったときは フロントパネル操作ボタンのロック 異常動作のときは 1 その他 1	FL ディスプレイ	<i>.</i>
本接続	リモコン	
アンテナの接続	背面	3
アンテナの接続 リモートコントロール接続 コードの接続 コードの接続 コードの接続 コードの接続 コードの接続 コードの接続 コートチューニング コーオートチューニング マニュアルチューニング 別波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) コートの世の操作 コート・コン操作 コート・コン操作・コート・コントパネル操作ボタンのロック コース 異常動作のときは コート・コント・パネル操作ボタンのロック コース 異常動作のときは コート・コント・コント・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コート・コー	基本接続	
リモートコントロール接続 1 電源コードの接続 1 電源を入れる 1 オートチューニング 1 マニュアルチューニング 1 周波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 芯用操作 1 プリセットメモリ 1 その他の操作 1 リモコン操作(システムリモコン) 1 国ったときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 その他 1	アンプの接続	
リモートコントロール接続 1 電源コードの接続 1 電源を入れる 1 オートチューニング 1 マニュアルチューニング 1 周波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 芯用操作 1 プリセットメモリ 1 その他の操作 1 リモコン操作(システムリモコン) 1 国ったときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 その他 1	アンテナの接続	
基本操作 1 電源を入れる 1 オートチューニング 1 マニュアルチューニング 1 周波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 プリセットメモリ 1 その他の操作 1 リモコン操作(システムリモコン) 1 国ったときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 その他 1		
電源を入れる	電源コードの接続	10
オートチューニング	基本操作	11
マニュアルチューニング	電源を入れる	11
周波数入力による受信呼出(オートステレオまたはモノラル) 1 5用操作 1 プリセットメモリ 1 その他の操作 1 リモコン操作(システムリモコン) 1 5のたときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 その他 1	オートチューニング	11
 応用操作	マニュアルチューニング	11
プリセットメモリ	周波数入力による受信呼出(オートステ	レオまたはモノラル)1 ¹
その他の操作 1 リモコン操作(システムリモコン) 1 Bったときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1	芯用操作	12
Jモコン操作 1! リモコン操作(システムリモコン) 1 Bったときは 16 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1	プリセットメモリ	12
リモコン操作(システムリモコン) 1 困ったときは 1 フロントパネル操作ボタンのロック 1 異常動作のときは 1 その他 1	その他の操作	14
困ったときは	リモコン操作	15
フロントパネル操作ボタンのロック	リモコン操作(システムリモコン)	15
異常動作のときは	困ったときは	18
異常動作のときは	フロントパネル操作ボタンのロック	18
- · · • 		
- · · • 	その他	19
	- · · · -	10

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注意)が描かれています。



● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグをコセントから抜く

- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグをコン セントから抜く

● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




#Z

水場での使用禁止

- 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火炎・感電の原因となります。
- 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、 けがの原因となります。
- 表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。電源周波数は 50Hz 地域または 60Hz 地域でご使用できます。船舶などの直流(DC) 電源には接続しないでください。火災の原因となります。



- この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇 を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があけてあります。次 のような使い方はしないでください。
 - この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。
 - この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い 所に押し込む。
 - テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
- この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。
- この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





● エアコンの下に置かないでください。エアコンから水滴が滴下した場 合、汚損・故障・火災・感電の原因となります。

- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならな いようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因とな ります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、 重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火 災・感電の原因となります。



● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因 となります。

接触禁止



● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・ 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。




- この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・ 整備・修理は販売店にご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

- オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読 み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定 のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コー ドを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然 大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、テ レビ等の音声を本機のスピーカーを使ってお楽しみになる前にも、音 量(ボリューム)を最小にしてください。



- 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス+とマイナスーの 向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、 液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがありま
- 電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがありますので、指定以 外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混 ぜたり、種類の違う電池を混ぜたりして使用しないでください。電池 の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となること があります。
- ご不要になった電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁し、各地の 地方自治団体の指示(条例)に従って火気のない場所に処分してくださ
- 電池はお子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って 飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診断を受けて下さい。





- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。
- もプレントから抜く 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから 行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない でください。火災・感電の原因となることがあります。
 - ◆ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や振動のある所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ ります。



● この機器または電池が入ったリモコンを次のような異常に温度が高く なる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を 与え、火災の原因となることがあります。

窓を閉めきった自動車の中

直射日光が当たる場所

火や暖房器具など熱を発生する機器の近く


● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因と なることがあります。




- この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のブラス+端子とマイナスー端子の間がショートレ、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- ■電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、 火炎の原因となることがあります。







- 5 年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。
- 長期間使用しない時は、電池をリモコンから取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。電池が液もれしている場合は、ただちに電池を処分してください。この際、液が皮膚や衣服に付着すると火傷するおそれがありますので、取扱いには十分ご注意ください。誤って液が付着してしまった場合は、ただちに水道水で洗浄し医師の診断を受けてください。ケース内に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。



■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

TU 080311F1



本機の特長

■ 50 局のプリセット機能

AM・FM 合わせて 50 局をプリセットすることが 表示部の明るさを調整または消灯できます。 できます。

■ ステーションネーム機能 (最大 10 文字)

記号で 10 文字までお好きな名前をつけることがで により、本機 3 台を 1 箇所で各々独立してコント きます。

■ スリープタイマー

一定時間を経過すると自動的に電源がオフにする スリープ機能を搭載しています。おやすみ時などに 便利です。10 分~120 分の間で10 分間隔で選ぶ ことができます。

■ ディスプレイディマー

■ ワイヤレスリモコン付属

ワイヤレスリモコンを標準で付属しています。 また本機は3組のリモコンコードを内蔵しており、 プリセットした放送局にアルファベット、数字、 1台ずつ別々のリモコンコードに設定しておくこと ロールすることができます。


■ご使用の前に

■次のような場所には置かない

本機を末永くご使用いただくために、次のような場 所には置かないでください。

- 直射日光が当たる所
- 暖房器具など熱を発生する機器に近い所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- 振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- 天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる

放熱のため、本機を下図の通りに壁や他の機器等 から離して設置してください。



■ ご使用いただく電源電圧・周波数


- 電源電圧は、交流100Vをご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域または60Hz地域でご使 用できます。

リモコンの使用について


■ リモコンに乾電池を入れる

最初に付属のリモコンをご使用になる前に、リモコンに乾電池を入れてください。 付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。


1. 裏ぶたをはずします。



2. 電池の⊕⊖を正しく入れます。



3. カチッと音がするまでしめます。




乾電池の取り扱い方について

乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、腐食 などの原因となることがあります。以下の注意をよ く読んでご使用ください。

- 長期間 (1ヶ月以上) リモコンを使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。
- ・ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝向きを機器の表示通り正しく入れてください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液もれを起こしたときは、ケース内に付いた液を よく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方 自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

■ リモコンの使用できる範囲

リモコンと本機の操作可能範囲は下図のとおりです。




使用上の注意

- リモコンの受光部に直射日光やインバーター蛍 光灯などの強い光を当てないでください。リモ コンが操作できない場合があります。
- リモコンを操作すると、赤外線で操作する他の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物がある と操作できません。
- リモコンの上に物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

各部の名称

前面



① POWER ON(主電源オン)/ STANDBY(スタンバイ) ボタン

本機の電源をオン、またはスタンバイ(待機) する ときに押します。

このボタンを押すと表示部が点灯し、電源が入り ます。

もう一度押すと電源が切れて、STANDBY インジケーターが点灯します。

STANDBY(スタンバイ)インジケーター

本機がスタンバイ状態のときに赤く点灯します。

② リモコン受光部

リモコンからの赤外線信号を受信します。リモコン 操作するときは、リモコンをこの受光部へ向けます。

③ DISPLAY(ディスプレイ)ボタン

プリセットモード時、表示内容を変更したいとき に押します。

④ CLEAR(クリア)ボタン

プリセットメモリーの設定、またはプリセット·スキャン・チューニングをキャンセルするときに押します。

⑤ MEMORY(メモリー) ボタン

プリセットメモリーの番号または放送局名を入力 するときに押します。

⑥ T-MODE(T- モード) ボタン

FM 放送受信時、オートステレオ・モードまたはモノラル・モードを選択するときに押します。 オートステレオ・モードのとき、表示部に AUTO 表示が点灯します。

⑦ TUNING/PRESET(チューニング / プリセット) ▲/▼ ボタン

放送局をチューニングモードまたはプリセットモードでサーチするときに押します。

⑧ BAND(バンド)ボタン


FM と AM を切り替えるときに押します。

9 F/P(周波数 / プリセット表示切り替え)ボタン

周波数チューニングモードとプリセットチューニングモードを切り替えるときに押します。

10 DIMMER(ディマー) ボタン

このボタンを押す毎に、表示部の明るさが下記の様 に切り替わります。




ディスプレイ・オフ状態のとき、表示部に DISP 表示(ディスプレイ・オフ) が点灯します。

① SLEEP(スリープ)ボタン

スリープタイマー機能を使うときに押します。押す たびに設定時間が切り替わります。

FL ディスプレイ



(1) **DISP(ディスプレー OFF) 表示**

表示部が消灯(ディスプレイオフ) 状態のときに点灯します。

(2) **SLEEP(スリープタイマー)表示**

スリープタイマー機能を使用しているときに点灯します。

(3) AUTO(オート) 表示

チューナーがオートステレオモードのときに点灯します。

(4) TUNED(チューンド) 表示

放送の信号を十分な信号強度で受信しているとき に点灯します。


(5) **STEREO(ステレオ)表示**

FM 放送をステレオで受信しているときに点灯します。

(6) メイン表示部

周波数、プリセット、ステーション名など、各モードにあわせた情報が表示されます。

リモコン



本機に付属のシステムリモコンはチューナーのコントロールが行えるだけではなく、マランツのアンプや CD などの機器もコントロールできます。

チューナーをコントロールする場合は必ず TUNER ボタンを押して、リモコンをチューナーモードにし てから使用してください。

マランツのアンプや CD などの機器をコントロール する場合は、15 ページを参考にして下さい。

SOURCE POWER(ソース電源) ボタン

TUNER ボタンを押してリモコンをチューナーモードしてから、このボタンを押すと、本機の電源をオンまたはスタンバイ(待機)にします。

② TUNE +-ボタン

受信周波数を調整するときにするときに押します。

③ BAND ボタン

FM、AM バンドを切り替えるときに押します。

4 MEMO ボタン

プリセットメモリを記憶させるときに押します。

5 T.MODE ボタン

FM 放送を受信時に、オートステレオ・モードまたはモノ・モードを選択するときに押します。 オートステレオ・モードのとき、表示部に AUTO 表示が点灯します。

6 F.DIRECT ボタン

周波数を直接数値入力したいときに押します。

7 DISPLAY ボタン

プリセットモード時の表示モードを変更するときに 押します。

8 CLEAR ボタン

メモリまたはプログラムをクリアするときに押します。

9 0-9 ボタン

放送局の受信周波数を数を直接数値入力するとき、 もしくはプリセットチャンネルナンバーを入力する ときに押します。

10 PRESET +ーボタン

プリセットメモリーされたチャンネルを選択するときに押します。

111 P.SCAN/A.TUNE ボタン

プリセットスキャンをスタートするときに押しま す。


12 TUNER ボタン

リモコンをチューナーモードにするときに押しま す。

13 チューナーのコントロールには使用 しません。

各部の名称

背面



① FM アンテナ端子(75 Ω)

付属の FM アンテナケーブルを接続します。 放送の信号を十分な強度で受信できないとき、同 軸ケーブルを使用して市販の FM アンテナ、また はケーブル TV などの FM ネットワークソースに接 続してください。

② AM アンテナ入力端子およびアース 端子

付属の AM ループアンテナを接続します。 受信感度が最良になる位置にループアンテナを置 いてください。

❸ AUDIO OUT(アナログ出力)端子

音声信号が出力される端子です。

◆ REMOTE CONTROL IN/OUT 端子

リモコン端子を搭載したマランツ製機器と本機を 接続する端子です。

この接続をすることによって、AV アンプやその他の アンプ系コンポーネントを中心としたシステムコン トロールが付属のリモコンで可能になります。

⑤ EXTERNAL/INTERNAL スイッチ

リモコン端子を搭載したマランツ製機器と本機を 接続したとき、付属のリモコン操作を切り替えるス イッチです。

マランツ製機器のリモコン端子と本機のリモコン端 子を接続したとき、このスイッチを EXTERNAL に 設定してください。

工場出荷時は、このスイッチは INTERNAL に設定 されており、本機のリモコン受光部が有効になっ ています。

ご注意

本機を単体で使用する場合、このスイッチを EXTERNALに設定していると、本機のリモコ ン受光部が無効になり、リモコンから信号を受 信できません。

⑥ FLASHER IN(フラッシャーイン)端子

本機を外部から操作するための端子です。 本機単体では使用しません。

⋒ AC インレット

付属の AC 電源コードを差し込む端子です。 本機で使用できる電源は AC 100V のみです。

基本接続


アンプの接続

オーディオ接続コードを用いて本機をステレオアンプや AV アンプに接続します。

ご注意

- 本機をアンプのPHONO入力端子に接続しないでください。
- 接続を行う際は、しっかりとプラグを端子に挿入してください。プラグをしっかり挿入しないとノイ ズが発生することがあります。


ST6003



ご注意


- すべての接続が完了するまで電源コードを電源コンセントに差し込まないでください。
- 接続を行う際は他のコンポーネントの取扱説明書も併せてご覧ください。
- 左右のチャンネルを正しく接続してください。(左と左、右と右)
- オーディオ接続コードと電源コードを一緒に東ねたり、変圧器の近くに置くとハムなどの雑音が発生 することがあります。

アンテナの接続



■ AM ループアンテナの組み立て

1. 接続線を取り出します。



2. 台座部分を反対側に折り曲げます。



3. ループの底にあるフックを台座部分の溝に入れます。




4. 安定した面にアンテナを設置します。



■ FM アンテナアダプターとケーブルの 取り付け

ドライバーを使ってネジをゆるめ、ケーブル端子を取り付けます。取り付け後ネジを締めアダプターとケーブルを固定します。



■ 付属アンテナの接続

付属 FM アンテナの接続

付属 FM アンテナは室内で使用してください。 使用時は、アンテナを伸ばしてクリアに受信できる まで様々な方向に移動させてください。

雑音が最も少ない場所に押しピンなどを使ってアン テナを固定します。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを設置する と受信状態が良くなることがあります。

付属 AM ループアンテナの接続

付属の AM ループアンテナは室内で使用してください。

クリアに受信できる方向および位置にアンテナを設置します。

本機、TV、スピーカー、電源コードからできるだけ 離して置いてください。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを取り付けると受信状態が良くなることがあります。

- **1.** AM アンテナ端子のレバーを押下げます。
- **2.** 裸線をアンテナ端子に差し込みます。
- **3.** レバーを離します。

ご注意

 シールド線のGND線 (黒) をAMアンテナ端 子のGND側に接続します。

■ FM 屋外アンテナの接続

- アンテナはノイズ源(ネオンサイン、交通量の多い道路など)から離して設置してください。
- アンテナを送電線や変圧器などから離して設置してください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。
- 75 Ωの同軸ケーブルを使用して屋外アンテナを 接続する場合は市販のアンテナアダプタを使用 してください。

■ AM 屋外アンテナの接続

- AMループアンテナは取り外さないでください。 AM屋外アンテナを接続する場合、AMループアンテナも同時に接続してください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。


基本接続

リモートコントロール接続

出力およびリモートバス端子を付属しているコードでアンプのそれぞれの端子に接続します。


ご注意

アンプの電源は切っておきます。



電源コードの接続

1. 付属のAC電源コードを本機の背面のACインレットに差し込んでください。



2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。


万一の事故のため、本機から AC 電源コードが外せる配置にしてください。


基本操作

電源を入れる

- **1.** 電源コードをコンセントに差し込んでください。
- **2.** 本機の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して電源を入れます。
 - 電源ボタンを押すごとに、本機は電源のON とスタンバイを繰り返します。
- **3.** 接続したアンプの電源スイッチを入れ、本機を接続した入力を選択してください。

オートチューニング






- **1.** フロントパネルのBANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- フロントパネルのTUNING/PRESETボタン▲/▼を1秒以上押すと、オートチューニング機能が開始します。
- **3.** スキャンが始まり、放送局を受信するとスキャンが停止します。


(リモコンを使用)

- **1.** リモコンのTUNERボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、BANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- **2.** リモコンの**TUNE** + を1秒以上押してください。
- **3.** スキャンが始まり、放送局を受信するとスキャンが停止します。

聴きたい放送局でチューニングが停止しない場合は、マニュアル(手動)でチューニングしてください。

マニュアルチューニング







- **1.** フロントパネルのBANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- フロントパネルのTUNING/PRESETボタン▲/ ▼を押して、聴きたい放送局を選択します。

(リモコンを使用)

- 1. リモコンのTUNERボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、BANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- **2.** リモコンの**TUNE** + を押して、聴きたい放送局にチューニングします。

周波数入力による受信呼出





- **1.** リモコンのTUNERボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、BANDボタンを押して、聴きたいバンド(AMまたはFM)を選択します。
- **2.** リモコンの**F.DIRECT**を押します。ディスプレイに「FREQ ----」が表示されます。
- **3.** リモコンの数字ボタンで聴きたい放送局の周波数を入力します。
- 4. その放送局が受信されます。

FM 受信モード (オートステレオまたはモノラル)





オートステレオモード時は、インジケーター部に「AUTO」インジケーターが点灯します。

またステレオ放送受信時は、「ST」インジケーターが 点灯します。

使用されていない周波数ではノイズはミュートされ、「TUNED」インジケーターと「ST」インジケーターは点灯しません。

受信時、信号が弱いと、ステレオで受信するのが 困難な場合があります。このようなときは、フロントパネルまたはリモコンの **T-MODE** ボタンを押します。

FM ステレオ放送がモノラルで受信され、ノイズが軽減され、聴きやすくなります。「ST」インジケーター、「AUTO」インジケーターは点灯しません。

オートステレオモードに戻す場合は、フロントパネルまたはリモコンの **T-MODE** ボタンをもう 1 度押します。

応用操作


プリセットメモリ

本機では FM/AM の放送局をお好きな順序で 50 局 までプリセットできます。

それぞれの放送局について、必要に応じて周波数 と受信モードを記憶させることができます。

■ オートプリセットメモリ

この機能によって、FM バンドと AM バンドを自動的にスキャンして、適切な電波強度のあるすべての放送局をメモリに記録します。



- 1. FMを選択する場合は、フロントパネルの BANDボタンを押します。
- **2.** MEMORYボタンを押しながらTUNING/ PRESETボタン▲を押します。

インジケーター部に「AUTO PRESET」とインジケーターされ、最も低い周波数からスキャンが開始されます。

3. チューナーが放送局を受信するたびに、スキャンが停止しその放送局を5秒間受信します。


この間に以下の操作ができます。

BAND ボタンを押すと、バンドを変更できます。

4. この間にボタンが押されない場合は、現在の 放送局が Preset 01 に記憶されます。

現在の放送局をスキップしたい場合は、この間にTUNING/PRESETボタン▲を押します。 この放送局はスキップされ、オートプリセットが継続されます。 **5.** 50個すべてのプリセットメモリが設定されたとき、またはオートスキャンがバンドの上限に達したときは、スキャンは自動的に停止されます。オートプリセットメモリを停止したい場合は、**CLEAR**ボタンを押してください。

■ マニュアルプリセットメモリ





- **1.** 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オートチューニング」の項参照)。
- **2.** フロントパネルの **MEMORY** ボタンを押します。 インジケーター部で「--」(プリセット番号) が点滅を始めます。
- **3.** 点滅している間(約5秒間)に**TUNING/ PRESET**ボタン▲ / ▼を押して、プリセット番号を選択します。
- **4.** もう1度 MEMORY ボタンを押して確定します。インジケーター部の点滅が止まり、放送局がご指定のプリセットメモリに保存されます。

(リモコンで選択する場合)


1. 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オート チューニング」の項参照)。

- 2. リモコンのTUNERボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、リモコンのMEMOボタンを押します。インジケーター部で「--」(プリセット番号)が点滅を始めます。
- **3.** 数字ボタンを押して、設定したいプリセット 番号を入力します。

ご注意

一桁の数値(例えば、2)を入力するときは「02」 と入力するか「2」と入力して数秒間待ちます。

■ プリセット局の呼出






フロントパネルのF/Pボタンを押し、プリセット表示モードにし、TUNING/PRESETボタン▲/▼を押して、呼び出したいプリセット局を選択します。

(リモコンで選択する場合)

リモコンのTUNERボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、PRESET + - ボタンを押して呼び出したいプリセット局を選択するか、または数字ボタンで呼び出したいプリセット局を入力します。

■ プリセット局のスキャン





(リモコンを使用)

1. リモコンの**TUNER**ボタンを押し、TUNERモードを選択したあと、**P.SCAN**ボタンを押します。

表示部に「PRESET SCAN」と表示され、小さい 番号のプリセット局が最初に呼び出されま す。

2. プリセット局は順番に呼び出され (No. 1 → No. 2 → No. 3......)、1局ごとに5秒間表示されます。


保存したプリセット番号がスキップされることはありません。


3. PRESET +ボタンを押し続けると、プリセット 局を早送りできます。

聴きたいプリセット局が受信できたら、リモコンの CLEAR ボタンまたは P.SCAN ボタンを押してプリセット・スキャン操作をキャンセルします。

■ プリセット局の削除

プリセット局をメモリから削除します。





- **1.** 削除したいプリセット番号を呼び出します。 (「プリセット局の呼出 | 参照)
- **2.** フロントパネルのMEMORYボタンを押すか、 またはリモコンのMEMOボタンを押します。
- 3. 保存されているプリセット番号が表示部に5 秒間点滅します。点滅している間に、フロントパネルかリモコンのCLEARボタンを押します。
- **4.** 表示部に「xx CLEAR」と表示され、指定したプリセット番号が削除されたことが示されます。

ご注意

保存されているプリセット局すべてを削除するには、本体のCLEARボタンとF/Pボタンを同時に2秒間押します。

■ プリセット局の番号の並びかえ



記憶させた放送局番号が連続していない(例えば以下のように放送局が保存されている)場合

- 1) 76.5 MHz
- 2) 78.3 MHz
- 3) 84.5 MHz
- 10) 89.5 MHz

(4から9にはプリセットされた放送局がないので)、プリセット10を4としてプリセットすることができます。


番号をソートするには、MEMORY ボタンと TUNING/ PRESET ボタン ▼ を同時に押します。


表示部に「PRESET SORT」と表示され、ソートが完 アレます。

■ プリセット局名の入力

各プリセット局の名前を、英数字を使用して入力 できます。

名前を入力する前に、プリセットメモリ操作によってプリセット局を保存してください。





- **1.** 名前を付けたいプリセット番号を呼び出します。(「プリセット局の呼出」参照)。
- **2.** フロントパネルのMEMORYボタン、またはリモコンのMEMOボタンを3秒以上押します。
- **3.** 放送局名表示の左端が点滅して、文字入力が可能なことを示します。
- **4.** フロントパネルのTUNING/PRESETボタン▲/▼またはTUNE+ーボタンを押すと、アルファベットと数字が以下の順序で表示されます。

 $A \rightarrow B \rightarrow C \dots Z \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \dots 0 \rightarrow - \rightarrow + \rightarrow / \rightarrow$ (空白) $\rightarrow A$

 $UP \rightarrow$

 \leftarrow DOWN

数字ボタン	画面表示
1	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 1 \rightarrow A$
2	$D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 2 \rightarrow D$
3	$G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow 3 \rightarrow G$
4	$J \to K \to L \to 4 \to J$
5	$M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow 5 \rightarrow M$
6	$P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 6 \rightarrow P$
7	$S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow 7 \rightarrow S$
8	$V \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow 8 \rightarrow V$
9	Y → Z → 空白 → 9 → Y
0	$-\rightarrow +\rightarrow /\rightarrow 0\rightarrow -$

5. 入力する最初の文字を選択したら、フロントパネルの MEMORY ボタンを押すか、リモコンの MEMO ボタンを押します。

入力が確定したら、次のカラムが点滅を開始します。次のカラムも同じ方法で入力します。 設定する文字間を移動するには、フロントパネルのF/Pボタンを押したあとにTUNING/ PRESETボタン▲/▼を押すか、リモコンのTUNE+-ボタンを押します。

ご注意


空白部分にはスペースを入力してください。

6. 名前を保存するには、フロントパネルの MEMORYボタンおよびリモコンの MEMOボ タンを2秒以上押します。

応用操作


その他の操作

■ スリープ・タイマーの設定



設定した時間になると自動的に電源がスタンバイ 状態になる機能です。本体の **SLEEP** ボタンを押し ます。

ボタンを押すたびに、スタンバイ状態になるまでの 時間が次のように変化します。



フロントパネルの表示部にスリープ時間が数秒間 表示され、カウントが表示されます。この表示は スリープ時間が終わるまで表示されます。

設定したスリープ時間が経過すると本機は自動的にスタンパイ状態になります。

スリープ・タイマーが設定されると、表示部に「SLEEP」表示が点灯します。

スリープモードをキャンセルするにはリモコンの **SLEEP** ボタンをもう一度押します。「SLEEP OFF」が表示され、表示部の「SLEEP」表示が消えます。

■ ディスプレイモード





ステーションネーム表示中に、本体または、リモコンの DISPLAY ボタンを押すと、本体表示部に周波数が 2 秒間表示されます。

2 秒後に元のステージョンネーム表示に戻ります。

14 MARANTZ

(ステーションネーム表示中)

(DISPLAY ボタン押す)

14 78.30MHz

(周波数表示)


2 秒間

14 MARANTZ

■ DIMMER(ディマー) モード



前面パネルの DIMMER ボタンをを押すと、表示の明るさが変化します。ボタンを押すたびに下記のとおりに切り替わります。



ディスプレイ・オフ状態のとき DISP 表示(ディスプレイ・オフ)が点灯します。

■リモコン操作

リモコン操作(システムリモコン)

付属リモコンはチューナーだけではなく、マランツ製のアンプや CD などの機器もコントロールすることができるシステムリモコンです。 それぞれの機器をコントロールする場合は必ずファンクションボタンを押し、リモコンを操作する機器のモードにしてから使用してください。

■ AMP モード

マランツのアンプを操作する場合は、まず AMP ボタンを押しリモコンを AMP モードに設定してから使用してください。



marantz

ボタンの名称	機能
SOURCE POWER	アンプの電源オンまたはオフ
POWER ON	アンプの電源オン
POWER OFF	アンプの電源オフ
SOURCE DIRECT	ソースダイレクトモードオンまたはオフ
INPUT ▲▼	インプットソース変更
VOLUME + / -	ボリューム
MUTE	ミュート

■ CD モード

マランツの CD を操作する場合は、まず CD ボタンを押しリモコンを CD モードに設定してから使用してください。



marantz

ボタンの名称	機能
SOURCE POWER	CD プレーヤーの電源オンまたはオフ
	トラックスキップ
	停止
>	再生
II	一時停止
0-9	数字入力
T.MODE	サウンドモード変更

リモコン操作

■ DVD モード

マランツの DVD を操作する場合は、まず DVD ボタンを押しリモコンを DVD モードに設定してから使用してください。



ボタンの名称	機能
SOURCE POWER	DVD プレーヤーの電源オンまたはオフ
◄ ◀ / ▶▶	トラックスキップ
•	停止
>	再生
II	一時停止
MENU	メニュー
◄, ▶, ▲, ▼	カーソル移動
ENTER	決定
0-9	数字入力
DISPLAY	ディスク情報の表示

■ TAPE モード

マランツのカセットデッキを操作する場合は、まず TAPE ボタンを押しリモコンを TAPE モードに設定してから使用してください。




ボタンの名称	機能
SOURCE POWER	カセットデッキの電源オンまたはオフ
◀◀ / ▶▶	頭出し
	停止
>	再生
II	一時停止
0-9	数字入力
CLEAR	カウンターリセット

■ リモコンコード設定

本機と付属のリモコンにはそれぞれ3組のリモコンコードが内蔵されています。そのため最大3台までのST6003を同じ場所でそれぞれ独立してコントロールすることができます。複数台を同時使用する場合は、2台目、3台目のST6003とそのリモコンを以下の手順に従ってリモコンコードを再設定してください。選択したチューナーだけをリモコンで制御できるようになります。

工場出荷時は、本体とリモコンはTUNER 1に設定されています。



1. TUNER 2

リモコンをTUNER 2に設定するには、リモコンの**TUNER**ボタンを押しながらナンバー2のボタンを5秒以上押し続けます。

TUNER 3

リモコンをTUNER 3に設定するには、リモコンのTUNERボタンを押しながらナンバー3のボタンを5秒以上押し続けます。

2. 本体のリモコンコード設定をリモコンと同じコードに設定します。本体のリモコンコード設定を変更するには、リモコンのTUNERボタンを押しながら DISPLAYボタンを押します。リモコンコード設定(TUNER 1、TUNER 2、またはTUNER 3)が本体の表示部に表示され、本体のリモコンコード設定がリモコンと同じ設定に変更されます。


ご注意

リモコンをTUNER 1に戻すには、リモコンの TUNER ボタンを押しながらナンバー1のボタ ンを5秒以上押し続けます。

困ったときは

困ったときは下記の項目をチェックしてください。意外な操作ミスで故障と思われていることがあります。 下記の項目をチェックしても直らない場合は、お近くの営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。

現象	原因	処置
00101		20世
POWER ON/STANDBY ボタンを押しても電源が入らない。	電源コードがコンセントに入っていない。	電源コードを正しく差し込む。
FM 放送の音がおかしい/	アンテナケーブルが正しく接続されていない。	リード線を正しく接続する。
ノイズが多い。	アンテナが正しい方向に向いていない。	アンテナを正しい方向に向ける。
	電波が弱い。	屋外アンテナを設置する。
**************************************	テレビからのノイズまたは、放送局から 送られてくる信号に干渉がある。	• テレビを消す。
AM 放送の音がおかしい/ ノイズが多い。		• ループアンテナの位置を変える。
ノイスが多い。		屋外アンテナを設置する。
AM 放送でハムノイズが聞こ	電源コードを介して送られる信号が電源	• 電源プラグを逆向きに挿入する。
える	周波数によって変調している。	屋外アンテナを設置する。
	電池が切れている。	新しい電池に取り替える。
	リモコンと本体が離れすぎている。	本機に近づいて操作する。
	リモコンと本体の間に障害物がある。	障害物を取り除く。
	違うボタンを押している。	正しいボタンを押す。
リモコンのボタンを押しても 何も作動しない。	電池が正しい極性(\oplus と \ominus)で入っていない。	正しい極性で電池を入れる。
	本体とリモコンのリモコンコードが異	本体とリモコンのリモコンコードを同じ
	なっている。	設定にする。
	リアパネルの EXTERNAL/INTERNAL ス	EXTERNAL/INTERNAL スイッチを
	イッチを EXTERNAL に設定している。	INTERNAL に設定する。



フロントパネル操作ボタンのロック

下記の動作を行うと、リモコンを使った操作のみ 有効となり、フロントパネルのボタンでの操作を制 限することができます。

■ ボタンロックの方法

- **1.** フロントパネルの F/P ボタンと T-MODE ボタンを同時に3秒以上押し続けます。
- **2.** 表示部に"F-KEY LOCK!"と表示され、フロントパネルの操作ボタンを受け付けなくなります。

■ ボタンロックの解除方法

- **1.** 再度フロントパネルの**F/P**ボタンと**T-MODE** ボタンを同時に3秒以上押し続けます。
- **2.** 表示部に"F-KEY UNLOCK!"と表示され、ロックが解除されます。

異常動作のときは

本機の前面表示部に異常な表示や誤動作表示などをしている場合、すぐに主電源を切ってください。 再度電源を入れても症状が変わらない場合、電源 コードを抜いてください。

その後、お買い上げになった販売店もしくはお近く の弊社営業所、または弊社サービスセンターにご 相談ください。

■ メモリバックアップについて

本機の主電源を切った状態でも、設定した各種内容を内部不揮発性メモリーに記憶しております。

■ 初期状態に戻すには(リセット)

「困ったときは」を参考にされても、不具合が解決 しない場合は、本機のリセットを試してみてくださ い。

但しリセット行うと、プリセットメモリ等の設定した内容が消去されますことをご了承ください。

- 1. 電源が入っていることを確認します。
- **2.** 本体の **DISPLAY** ボタンを押しながら、**SLEEP** ボタンを 3 秒以上押します。


本機は一度スタンバイ状態になった後、再度 POWER - ON状態となり、各種設定された内容 が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。


■その他

仕様・外観寸法図

FMチューナー部
周波数範囲
1 kHz, ± 75 kHz Dev 800 mV
AMチューナー部 周波数範囲
全般
所要電力AC 100 V 50 Hz/60 Hz 消費電力9 W 質量4.1 kg
付属品
リモコン

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますのでご了承ください。





その他

■お手入れ

- セットが汚れた時は柔らかい布でからぶきしてく 1. この商品には保証書を別途添付してあります。 ださい。汚れがひどい時は食器用洗剤を5~6倍 にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れ をふきとったあと、乾いた布でからぶきしてくだ さい。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発 性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失 われることがありますから絶対にご使用になら ないでください。また、化学ぞうきんでこすった り、長時間接触させたままにしておきますと変質 したり、塗料がはげたりすることがありますので ご注意ください。

■ ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるもので す。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしま しょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小 さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも 通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気 を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。

■ 保証・アフターサービスについて

- 保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、販 売店からお受け取りいただき、よくお読みの上、 大切に保存してください。
- 2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。 お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事 項に基づき「無料修理 |致します。
- 3. 保証期間経過後の修理について。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料修理致します。
- 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後 最低8年間保有しています。
- 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフター サービスについての不明な点は、お買い上げ販売 店または弊社営業所・サービスセンターに遠慮 なくご相談ください。
- 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度 "困ったときは"をご参照の上よくお調べくださ い。それでも直らない時は、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げ販売店または当社営業所、 サービスセンターにご連絡ください。

チューナー

ご連絡いただきたい内容

- 1) 品名
- 2) 品番
- ST6003
- 3) シリアルナンバー(製造番号)
- 4) お買い上げ日 年月日
- 5) 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 6) ご住所
- 7) お名前
- 8) 電話番号

marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp

